

Concox TR06

Használati útmutató a gyors beállításhoz

1,- SIM kártya beállítása

- Mobil telefonunkba helyezve PIN - kódot ne kérjen.
- Rendelkezésre álljon elegendő egyenleg.
- A SIM kártyán internet elérhetőség legyen (online követéshez szükséges).
- Hívásátirányítás, és a hangposta ki legyen kapcsolva.
- SIM kártyán lévő SMS-eket töröljük.

2,- SIM kártyát a trackerbe helyezük, on - off gombot ON - ra állítjuk

3,- A trackert a járműhöz csatlakoztatjuk.

- A járműben olyan helyet keressünk, hogy az előlapjával az égbolt felé nézve, fém lap ne akadályozza a műholdak vételében. A tracker nem vízálló.
- Készülék kapcsolási rajzának megfelelően a bekötést szakemberrel végeztessük. Kapcsolási rajz a részletes leírásban oldalunkról letölthető
- Kontroll lámpák üzenet információjáról a részletes leírásból bővebben is tájékozódhatunk.

A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációkhoz.

- Ilyenkor a mobiltelefonunkról küldünk SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámára, a tracker pedig válasz SMS üzenetet küld mobiltelefonunkra.
- ügyeljünk arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írjuk az SMS-be.
- telefonszámot a nemzetközi szabvány szerint adjuk meg, folyamatosan írva. Magyarországon a 0036 előhívót használjuk Pl.: 0036201234567

1,- A tracker gyári alapbeállításának megerősítése.

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **FACTORY#**
- Tracker által visszaküldött SMS: **OK**

2,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **SOS,A,saját telefonszám#**
pl.: **SOS,A,0036201234567#** akár három telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva
pl.: **SOS,A,0036201234567,0036201234568,0036201234569#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**
- Telefonszám törlése: küldött SMS parancs: **SOS,D,telefonszám#**
- Telefonszám törlése, ha nem emlékszik a számra: **SOS,D,mobile number#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

3,- A Tracker pozíciójának lekérdezése

- A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor (első üzembe helyezésnél 10-20perc múlva) telefonunkról küldött SMS paranccsal tudjuk lekérdezni.
- Telefonunkról küldött SMS parancs: **URL#**
- A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

4,- A Tracker beállításainak lekérdezése

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **PARAM#**
- A tracker visszaküldi SMS-ben a beállított paramétereket.

5,- A Tracker gyári beállításaitól eltérő paraméterezés

- Részletesen az oldalunkról letölthető bővebb leírásban.

A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez

1, APN kód megadása a GPRS internetforgalom biztosításához

- Ilyenkor fontos, hogy a Trackerbe helyezett SIM kártyán rendelkezésre álljon elegendő internet egyenleg (online követéshez szükséges).
- Telefonunkról küldött SMS parancs: **APN**, *szolgáltatótól függő APN kód* #
 - pl. a Telenor hálózatban: **APN,online#**
 - pl. a *Vodafone* hálózatban: **APN,internet.vodafone.net#**
 - pl. a T-Mobile hálózatban: **APN,internet#**

2,- Web-alapú valós idejű követés és visszamenőleges lekérdezés Internetes beállítása.

(pl. 60 napra visszamenőleges távolság, sebesség, pozíció lekérdezés, paraméterezési funkciók, stb...)

- Weboldal elérhetősége: <http://www.cootrack.net>

- **Belépés:**

Account: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Password: **123456**

A GT06N tracker funkcióinak beállításához részletesebb leírás letölthető honlapunkról:

<http://nyomkoveto.top5.hu/img/gt06-N/GT06N-nyomkoveto-hasznalati.pdf>

A GT06N tracker funkcióinak angol nyelvű eredeti leírása letölthető honlapunkról:

<http://www.iconcox.com/uploads/soft/130711/1-130G11F117.pdf>

<http://nyomkoveto.top5.hu>