



REM Trade Hungary Kft. Budapest III. 1036 Lajos utca 129.

Használati útmutató

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a top5.hu által forgalmazott **Concox GT03B** típusszámú nyomkövető egységre esett a választása!

Kérjük, hogy az első üzembe helyezést megelőzően figyelmesen olvassa el az alábbiakban leírtakat!

A leírásban feltüntetett műszaki adatok /és egyes funkciók/ alkalmanként eltérhetnek a leírtaktól.

A készülék első üzembe helyezését megelőzően győződjön meg arról, hogy az ön által választott SIM kártya beállításai megegyeznek-e az alábbiakban felsoroltakkal:

- a kártya hívószámjelzése aktív
- a PIN-kód kérés ki van-e kapcsolva
- a hívásátirányítás, és a hangposta ki van-e kapcsolva
- az SMS-t TXT formátum /alapesetben az/
- feltöltő kártyás használat esetén győződjön meg arról, hogy elegendő egyenleg áll-e a rendelkezésére

A doboz tartalma:

- 1db **Concox GT03B** típusú készülék
- 1db Akkumulátor 1000 mAh / 3.7V lithium-ion (Nokia BL-5C kompatibilis)
- 1db Hálózati töltő
- 1db Használati útmutató

A készüléket a megfelelő, üzembiztos működés érdekében az időjárás viszontagságaitól védett (zárt, száraz) helyre kell rögzíteni/tartani. A nyomkövető beépített GPS-, és GSM antennával rendelkezik, ezt kérjük vegye figyelembe a használat során. Amennyiben gépjárműben használja, célszerű a szélvédő alatt elhelyezkedő területre (nem fémburkolat alá) vízszintesen, a vételi oldallal felfelé elhelyezni. A fémgőzölt-hővédő üvegezéssel ellátott szélvédők nagyban ronthatják a GPS jelek vételi körülményeit, ezáltal a pozicionálás pontosságát.



1	Be/Ki kapcsoló gomb	➤ be-, illetve kikapcsolja a készüléket
2	Parkolás/élesítés kapcsoló	➤ Élesíti/hatástalanítja a készüléket
3	Mini USB csatlakozó	➤ ezen keresztül tölthető az akkumulátor
4	Mikrofon	➤ a monitorozáshoz / belehallgatáshoz /
5	GPS/Akkumulátor működésjelző LED (kék)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0,1mp-ként villog: GPS jelkeresés ➤ 0.1mp-t világít 2 mp-ként: van GPS vétel ➤ folyamatosan világít: alvó állapot GPS sleep
6	SOS gomb/Töltésvisszajelző LED (piros)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3mp-ig nyomva tartva (a rezgést követően) a beállított telefonszámokra SMS-t küld, majd hívást kezdeményez a megadott sorrendben. ➤ 0.1mp-ként villan: alacsony akkumulátor feszültség ➤ 2mp-t világít, lassan villog: feltöltött állapot ➤ 0.1mp-t világít 2 mp-ként: normál állapot ➤ folyamatosan világít: töltés alatt
7	GSM működésjelző LED (zöld)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0.1mp-t világít 1mp-ként: van GSM kapcsolat ➤ 0.1mp-t világít 2mp-ként: van GPRS kapcsolat ➤ folyamatosan világít: hívás folyamatban ➤ nem világít: nincs GSM kapcsolat, vagy SIM hiba



REM Trade Hungary Kft. Budapest III. 1036 Lajos utca 129.

A készülék üzembe helyezése:

A készülék első üzembe helyezését megelőzően távolítsa el a készülék hátlapját, és helyezze be a SIM-kártyát, és az akkumulátort a helyére. Majd töltsse fel az akkumulátort / 4-6 óra / a hálózati töltő segítségével. A bekapcsolást követően a működésjelző LED-ek jelzik a készülék státuszát a táblázatban leírtaknak megfelelően. Amennyiben nem érkezik üzenet a készüléknek, és/vagy nem történik gombnyomás a működésjelző LED-ek 2 perc után kikapcsolnak.

Ahhoz, hogy a készülék által nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudja venni, nagyon fontos a megfelelő paraméterezés.

A gyártás során az alapvető internet/GPRS beállításokat tárolták a készülékben. Amennyiben a kommunikációs (SIM) kártya megfelel a fent leírtaknak, akkor szinte azonnal elérhető az online követés. Mindössze az APN beállítást kell a készüléknek elküldeni a nyomkövetéshez.

Az APN beállításához küldje az: **APN,APNnév#** üzenetet a készüléknek (pl: APN,NET# ebben az esetben a NET a szolgáltató által megadott APN). A készülék **"OK"** válaszüzenetet küld amennyiben a beállítás sikeres volt.

Pánik jelzést abban az esetben küld a készülék, ha a pánik gombot 3mp-ig (rezgéssel jelzi) folyamatosan nyomva tartjuk. Ekkor a készülék a beállított telefonszámokra üzenetet küld (a navigáció státuszától függően) a pontos, vagy az utoljára elnaplózott pozícióval. Amennyiben nincs megfelelő navigációs adat, akkor segélyhívást kezdeményez a megadott számokra (maximum 3 alkalommal), amíg nem fogadják a hívást.

Az értesítési telefonszámok **megadásához** küldje az: **SOS,A,1szám,2szám,3szám,4szám#** üzenetet, (pl: SOS,A,+36601000000,+36602000000#) maximálisan négy értesítési telefonszám adható meg.

Az értesítési telefonszámok **törléséhez** küldje az: **SOS,D,1,2,3,4#** üzenetet a készüléknek. Ebben az esetben az összes kiválasztott (mind a négy) értesítési telefonszám törlésre kerül. Amennyiben egy konkrét számot szeretne törölni, akkor küldje az: **SOS,D,szám#** üzenetet (pl:SOS,D,+36601000000#)

Élesítés/hatástalanítás háromféle képen tudunk kezdeményezni.

1. A Parkolás/élesítés (PK) kapcsoló ON (élesítés), vagy OFF (hatástalanítás) állásba helyezésével.
2. A készülék hívásával. Amennyiben az értesítési számok valamelyikéről (a kicsöngéstől számított) 10 másodpercig hívjuk a bekapcsolt készülékbe helyezett SIM kártyát, akkor élesedik a rendszer. A hatástalanításhoz az előbb leírt módon kell újra eljárni.
3. A készüléknek küldött SMS segítségével. Élesítéshez küldje a **111**, hatástalanításhoz pedig a **000** üzenetet a készüléknek.

A sikeres élesítést követően a működésjelző LED-ek egymás után villannak fel, és 3 perc múlva élesedik a rendszer. Az élesítést követően rezgés/mozgás esetén a készülék SMS üzenetet küld az értesítési telefonszámokra. A navigáció státuszától függően egy google maps linket, vagy az utolsó elnaplózott pozíciót, vagy a navigáció hiánya esetén egy figyelmeztetést.



REM Trade Hungary Kft. Budapest III. 1036 Lajos utca 129.

Terület elhagyás/belépés „GEO-kerítés” jelzést a készülék, a megfelelő paraméterezést követően az általunk meghatározott koordinátákra lépéskor, illetve a koordináták elhagyásakor fog küldeni. A funkció alapesetben kikapcsolt állapotban van. A bekapcsoláshoz küldje az következő üzenetet a készüléknek:

- A területre belépés figyeléséhez: **FENCE,ON,0,SZÉLESSÉG,HOSSZÚSÁG,ATERÜLETSUGARA,IN#**
(pl: *FENCE,ON,0,N22.57139,E113.87710,5,IN#* ebben az esetben a terület/kör/ sugara 5 =500 méter)
A készülék **"OK"** válaszüzenetet küld amennyiben a beállítás sikeres volt.
- A területről kilépés figyeléséhez: **FENCE,ON,0,SZÉLESSÉG,HOSSZÚSÁG,ATERÜLETSUGARA,OUT#**
(pl.: *FENCE,ON,0,N22.57139,E113.87710,2,OUT#* ebben az esetben a terület/kör/ sugara 2 =200 méter)
A készülék **"OK"** válaszüzenetet küld amennyiben a beállítás sikeres volt.
- A funkció kikapcsolásához küldje a **FENCE,OFF#** üzenetet
- A beállítások ellenőrzéséhez pedig küldje a **SEEFENCE#** üzenetet a készüléknek

Alacsony töltöttségi szintű akkumulátor esetén a készülék üzenetet küld a megadott telefonszámokra figyelmeztetésként.

Hangfelügyelet/monitorozás funkció eléréséhez hívja az engedélyezett (aktív hívószám kijelzéssel rendelkező) telefonszámok egyikéről a készüléket, és várja meg, amíg létre nem jön a kapcsolat. Ekkor a készülék beépített mikrofonja aktiválódik.

Helyzetmeghatározás az alábbi módokon lehetséges:

- A pontos cím lekéréséhez az engedélyezett telefonszámokról küldje a **POSITION** üzenetet a készüléknek, melyre válaszként a navigáció státuszától függően a pozíciót tartalmazó válaszüzenet érkezik. Amennyiben a navigáció nem kielégítő, akkor a készülék 2 percen keresztül megpróbálja meghatározni a pontos helyét, és csak ezt követően küld válaszüzenetet.
- Koordináta lekéréshez az engedélyezett telefonszámokról küldje a **WHERE#** üzenetet a készüléknek. Válaszként a navigáció státuszától függően a koordinátákat tartalmazó válaszüzenet érkezik. Amennyiben a navigáció nem kielégítő, akkor a készülék 2 percen keresztül megpróbálja meghatározni a pontos helyét, és csak ezt követően küld válaszüzenetet. Ha sikertelen a helyzet meghatározás, akkor egy figyelmeztetést küld (próbálja később !) válaszként.
- Google link kéréséhez az engedélyezett telefonszámokról küldje az **URL#** üzenetet a készüléknek. Válaszként a navigáció státuszától függően egy google linket tartalmazó válaszüzenet érkezik a pillanatnyi tartózkodási hellyel, vagy amennyiben a navigáció nem kielégítő, akkor a készülék 2 percen keresztül megpróbálja meghatározni a pontos helyét. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az utolsó elnaplózott pozíciót küldi el. Ha sikertelen a helyzet meghatározás, mert a készülék még nem navigált be soha, akkor 10 perc múlva egy figyelmeztetést küld (próbálja később) válaszként.



REM Trade Hungary Kft. Budapest III. 1036 Lajos utca 129.

Az online követés a készülék első üzembe helyezését követően (sikeres helyzetmeghatározás esetén) a www.cootrack.com oldalon lehetséges. A bejelentkezéshez szükséges:

↓ User Login Welcome to Coomix

ID/IMEI Accounts

ID/IMEI

A készülék IMEI száma

Password(Default as 666666)

666666

Submit

A gyári beállítások visszaállításához küldje a **FACTORY#** üzenetet a készüléknek.

Az újraindításhoz küldje a **RESET#** üzenetet a készüléknek.

Biztonsági előírások

Kérjük kezelje, és ártalmatlanítsa az akkumulátort és a töltőt a nemzetközi előírásoknak megfelelően, és a környezetünkért felelősen! Ne szerelje szét, lyukassza ki, dobja tűzbe, vagy törje össze az akkumulátort vagy a készüléket.

Csak gyártó cég által jóváhagyott, és gyártott tartozékokat használjon a készülékhez! A gyártó által nem jóváhagyott kiegészítők/tartozékok használatából eredő meghibásodásért, a használatot terheli a felelősség!

Technikai adatok

GSM működési frekvenciák/GPRS	850/900/1800/1900Mhz/ GPRS:Class12, TCP/IP
GPS-vevő érzékenység	-159dB
Helyzetmeghatározási idő	hot: 2s, warm: 15s, cold: 38s
Helyzetmeghatározási pontosság	<10m
Működési hőmérséklet	-25 °- +60 °
Működési páratartalom	5%-95%
Méret	76.0 X 45.0 X 16.0 mm
Súly	70g
Készenléti idő	160 óra (maximum)

<http://nyomkoveto.top5.hu>