

Concox GT06N

Használati útmutató a gyors beállításhoz

1.- SIM kártya beállítása

- Mobil telefonunkba helyezve **PIN - kódot ne kérjen.**
- Rendelkezésre álljon elegendő egyenleg.
- A SIM kártyán **internet elérhetőség legyen (online követéshez szükséges).**
- Hívásátirányítás, és a hangposta ki legyen kapcsolva.
- SIM kártyán lévő SMS-eket töröljük.

2.- SIM kártyát a trackerbe helyezük, on - off gombot ON - ra állítjuk

3.- A trackert a járműhöz csatlakoztatjuk.

- A járműben olyan helyet keressünk, hogy az előlapjával az égbolt felé nézve, fém lap ne akadályozza a műholdak vételében. A tracker nem vízálló.
- Készülék kapcsolási rajzának megfelelően a bekötést szakemberrel végeztessük. Kapcsolási rajz a részletes leírásban, vagy oldalunkról letölthető
- Kontroll lámpák üzenet információjáról a részletes leírásból bővebben is tájékozódhatunk.

A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációkhoz.

- Ilyenkor a mobiltelefonunkról küldünk SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámára, a tracker pedig válasz SMS üzenetet küld mobiltelefonunkra.
- ügyeljünk arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írjuk az SMS-be.
- telefonszámot a nemzetközi szabvány szerint adjuk meg, folyamatosan írva. Magyarországon a 0036 előhívót használjuk Pl.: 0036201234567

1.- A tracker gyári alapbeállításának megerősítése.

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **FACTORY#**
- Tracker által visszaküldött SMS: **OK**

A Tracker Európai időzónájának beállítása

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **GMT,E,8 #**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

2.- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra

- Telefonunkról küldött SMS parancs pl. a saját telefonszámmal a 0036 nemzetközi előhívóval:
- például: **SOS,A,0036201234567#** három telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva
- például: **SOS,A,0036201234567,0036201234568,0036201234569#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**
- Telefonszám törlése: küldött SMS parancs: **SOS,D,telefonszám#**

3.- A Tracker tiltás funkciójának beállítása a Center telefonszámra

- Telefonunkról küldött SMS parancs a saját telefonszámmal a 0036 nemzetközi előhívóval:
- például.: **CENTER,A,0036201234567#** csak egy telefonszámot adhatunk meg!
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**
- Telefonszám törlése: küldött SMS parancs: **CENTER,D,telefonszám#**

4.- A gépjármű tiltása SMS-ben

- A Center telefonszámról küldött SMS parancs a tiltáshoz: **RELAY,1#**
- A Center telefonszámról küldött SMS parancs a feloldáshoz: **RELAY,0#**

5,- A Tracker pozíciójának lekérdezése

- A tracker kék fényének folyamatos világítása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor (első üzembe helyezésnél 10-20perc múlva) telefonunkról küldött SMS paranccsal tudjuk lekérdezni.
- Telefonunkról küldött SMS parancs: **URL#**
- A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

6,- A Tracker beállításainak lekérdezése

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **PARAM#**
- A tracker visszaküldi SMS-ben a beállított paramétereket.

7,- A Tracker gyári beállításaitól eltérő paraméterezés

- Részletesen az oldalunkról letölthető bővebb leírásban.

A Tracker funkcióinak beállítása a fizetős online követéshez

1,- Web-alapú jelen idejű követés és visszamenőleges lekérdezés Internetes beállítása.

(pl. 60 napra visszamenőleges távolság, sebesség, pozíció lekérdezés, stb...)

- Weboldal elérhetősége: <http://www.cootrack.net>
- Account: (az IMEI szám utolsó 13 számjegye, az első kettőt elhagyjuk):
.. XXXXXXXXXXXXXXX
- Password: **123456** (belépés után megváltoztatható)

2, Internet beállítása a szerverhez (fizetős gyári oldal használatának esetében az alábbi dőlt betűs beállítás kihagyható)

- *Ennél a tracker készüléknél a gyártó felinstallálta az APN és Server beállításokat, a gyári fizetős oldalra, ha másik weboldalt szeretnénk használni, pl. egy ingyenes oldalt, akkor annak az oldalnak a szolgáltatója fogja megadni a SERVER beállítási adatokat és azt kell elküldeni SMS-ben a készülék számára.*
- *Tehát a következő dőlt betűs APN és SERVER beállításokat a fizetős gyári oldal használatának esetében nem kell elvégezni!*

APN kód megadása a GPRS internetforgalom biztosításához

- Telefonunkról küldött SMS parancs:
- Például: a Telenor hálózatban: **APN,online#**
- Például: a Vodafone hálózatban: **APN,internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone hálózatban (feltöltős vitamax): **APN,vitamax.internet.vodafone.net#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,internet#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,wnw#**

SERVER adatok megadása

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **Server,1,www.cooaccess.net,8841,0#**
- Tracker által visszaküldött SMS: **OK**

A GT06N angol és magyar nyelvű részletesebb leírás letölthető:

<http://nyomkoveto.top5.hu/img/gt06-N/GT06N-nyomkoveto-hasznalati.pdf>