

Funkció	A parancs begépelés formátuma	Válaszüzenet
Indítás	begin+password (példa: begin 123456)	begin ok
Jelszó csere (alap:123456)	password+OldPassword+space+NewPassword (példa: password 123456 555555)	password ok
A kezelő telefonszámának megadása (ide fog riasztásokat küldeni)	admin+password+space+PhoneNumber (példa: admin 123456 0036709333222)	admin ok
A kezelő telefonszámának törlése	noadmin+password+space+PhoneNumber to be deleted (példa: noadmin 123456 0036709333222)	noadmin ok
Valósídejű pozíció lekérdezése	Egyszerűen hívja fel a készüléket, azaz a benne lévő sim kártya számát	GPS coordinate and info
Automatikus pozíció küldés		
30 másodpercenként 5 alkalommal	t030s005n+password	
5 percenként 26 alkalommal	t005m026n+password	
1 óránként 10 alkalommal	t001h010n+password	
30 másodpercenként rengeteg alkalommal	t030s***n+password	
Ne legyen pozíció küldés	notn+password	notn ok
Váltás lehalgatás módra	monitor+password (példa: monitor 123456)	monitor ok
Váltás nyomkövetés módra	tracker+password (példa: tracker 123456)	tracker ok
Terület kerítés megadása (Geo Fence)	stockade+password+space+longitudeE/W,latitudeN/S ; longitudeE/W,latitudeN/S	stockade ok
Kerítés adatok törlése	nostockade+password (példa: nostockade 123456)	nostockage ok
Riasztás mozgásra	move+password (példa: move 123456)	move ok
Riasztás mozgásra kikapcsolása	nomove+password (példa: nomove 123456)	nomove ok
Riasztás sebességtúllépés esetén	speed+password+space+080 (példa: speed 123456 080)	speed ok
Sebességriasztás kikapcsolása	nospeed+password (példa: nospeed 123456)	nospeed ok
IMEI szám lekérdezése	imei+password (példa: imei 123456)	
SMS center telefonszám megadása (saját számunk, amiről sms parancsokat elfogad és csak erről)	adminsms+password+space+cell phone number (példa: adminsms 123456 0036709333222)	
SMS center telefonszám törlése	noadminsms+password (példa: noadminsms 123456)	
Low battery alert		low battery+Geo-info

SOS riasztás a center számra	3 másodpercig tartsuk lenyomva az sos gombot a készüléken	help me !+ Geo-info
Time zone setting	time+space+zone+password+space+TimeZone	
home page setting	home+password+space+the website you want to set	
Link legyen a válasz sms pozíció lekérdezés esetén	smslink+password	
Text formátum legyen a válasz sms pozíció lekérdezés	smstext+password	
Újabb készülékek, újabb funkciói		
Egyszeri pozíció lekérdezés sms-ben	smsone123456	
Idő limit funkció	tlimit123456 100	
Idő limit funkció megszüntetése	tlimit123456 0	
Mozgás érzékelés	shake123456 0-10 (első érték 0 vagy 1, funkció ki-be kapcsolás, második érték érzékenység beállítása 10-es skálán)	
Aktivál SD kártya rögzítés, logolás	sdlog123456 1	
SD kártya logolás megszüntetése	sdlog123456 0	
Küldje az SD kártyán lévő adatokat GPRS szervernek	readsd+password+space+1	
Ne küldje az SD kártyán lévő adatokat GPRS szervernek	readsd+password+space+0	
Küldjön egy Google Map linket a helyzeti pozícióról	smslinkone+password	link to google map
Hány másodpercenként frissítse a GPS jelet	gpsautosearch123456 120	120 means 120 seconds, and 120 is the minimum
Gyári firmware default-ra állítása	format	
Firmware versio lekérdezése	version+password	TK102 V1.0-110707 ok!
<b>GPRS Function</b>		
Setup APN	apn+password+space+the customer's APN CONTENT	
Setup APN username	apnuser+123456+space+The APN'S USER NAME	
Setup APN password	apnpasswd+123456 +space+THE APN'S PASSWORD	
Setup IP address & Port	adminip+password+space+ip address+space+port	
Cancel IP address & Port	noadminip+password	

Set GPRS MODE-UDP	gprsmode+password+1	
Set GPRS MODE-TCP(default)	gprsmode+password+0	